

TinyWeather Mscan Meteo PRO


24 h automatischer Wetterempfang

SPI Marine

TinyWeather ist die Software für den automatischen Empfang von Wetterbericht, Wetterfax und NAVTEX von SPI MARINE. TinyWeather ermöglicht mit einem PC-gesteuerten Wetterempfänger den automatischen Wetterempfang ohne Wetterdecoder.



ICOM Breitbandempfänger



In Kombination mit einem steuerbaren Empfänger liefert **TinyWeather** weltweit und "rund um die Uhr" automatisch **alle Wettersendungen**, die über Langwelle, Kurzwelle und UKW lokal in Ihrem Segelrevier verfügbar sind.


TinyWeather basiert auf MSCAN METEO, einem der bekanntesten Programme für den Empfang von Wettermeldungen und kombiniert den Empfang von Wetterkarten, NAVTEX and RTTY-Wettervorhersagen des DWD und anderer Sender in einem einzigen Programm! Die weltweite Datenbank von Wetter-Sendern, der zeitgesteuerte automatische Empfang und die integrierte Steuerung von PC-Wetterempfängern ermöglichen eine auch für den Laien extrem einfache Bedienung.

Wetterkarten oder Textmeldungen werden automatisch gespeichert und können jederzeit ausgewertet werden. Ihren Wetterempfänger können Sie einfach an den Mikrofon-Eingang von TinyByte anschließen.

Sendepläne weltweiter Wettersender werden von SPI Marine bereits vor Auslieferung Ihres TinyByte installiert und können jederzeit von Ihnen geändert werden. Ein kostenpflichtiger **Abo-Service**, wie von manchen Lieferanten programmierbarer Wetterempfänger angeboten, **entfällt**.

ICOM PCR, der computergesteuerte Breitbandempfänger für DWD-Vorhersagen, Wetterkarten und NAVTEX, ist die ideale Ergänzung zum TinyByte. In Kombination mit dem SPI-Programm TinyWeather erhalten Sie den aktuellen Wetterbericht des DWD, Wetterkarten über die Entwicklung der Wetterlage, Warnnachrichten weltweiter NAVTEX-Dienste auf 518 oder 490 KHz und die von lokalen Sendern verbreiteten Wetter- und Warnmeldungen.

► www.spimarine.de



TinyWeather

- schaltet den PC und den Empfänger zum **weltweiten Wetterempfang** Tag und Nacht **automatisch** ein
- stellt die Frequenz, Betriebsart (RTTY, FAX, NAVTEX, Ton) und die Empfangsparameter des Empfängers ein
- dekodiert die **Wettermeldungen in Textform**
- dekodiert die Informationen der **grafischen Wetterkarten**
- **speichert** alle empfangenen **Wettermeldungen und Wetterkarten** auf der Festplatte
- schaltet den PC oder das Notebook nach Empfang wieder in den **stromsparenden** Ruhezustand
- einmal eingerichtet läuft der Wetterempfang **"rund um die Uhr"** ohne einen einzigen Tastendruck!

► **Alle Produkte von SPI Marine können Sie direkt online bestellen unter: www.spimarineshop.de**

SPI Marine

Kurt-Fischer-Straße 30a Tel. +49 (0)4102 - 706 0
 D - 22926 Ahrensburg Fax +49 (0)4102 - 706 444
www.spimarine.de info@spimarine.de

tinyweather.qxd 2007 - © Copyright 2007 SPI GmbH - Alle Rechte vorbehalten.

